


PARTES DEL CONTROLADOR

Panel frontal del sistema de control automático de aplicación EZ-Boom™ 2010:



MONTAJE

Cuando el sistema EZ-Boom 2010 se conecta con la barra de luces EZ-Guide 500, el icono de configuración del EZ-Boom  aparece situado junto a los botones de la izquierda en la pantalla del EZ-Guide 500. Por medio de este botón accedemos a la configuración común del EZ-Boom 2010. En la parte baja de la pantalla aparece el estado de cada sección de boquillas:

